

イボ結び

「水防工法の基礎知識」(社)全国防災協会より

① 端ロープを下から渡し20cm以上残す位で止める。



② 右手で元ロープを持って、端ロープの下から1回巻き込む。



③ 元ロープを端ロープに巻き込みながら輪にし、二重になったところを左手親指と人差し指でつまむ。



④ 本ロープの重なったところを左手に持ちながら、輪の中に通してあった端ロープを右手持ちかえる。



⑤ 端ロープを円弧状にした元ロープ(二重になった部分)に2回巻き付ける。



⑥ 巻き付けた端ロープを緩まないように右手で強く引っ張っておく。



⑦ 右手で端ロープを引っ張っている間に左手親指で円弧状元ロープを素早く押さえ込む。



⑧ 仕上げの折に元ロープを引く時、結び目が緩みやすいので輪になったロープを左手親指で上から押さえながら、元ロープを素早く右手で引くのがコツである。

※この結び方は最後にロープを切断するとロープに無駄がない結びになります